

VOLLMER®

Bauanleitung für „Wohnhaus Bahnhofstraße 11“, Bestell-Nr. 3670
Instructions for „House“, No. 3670
Instructions d'assemblage pour „Maison d'habitation“, No. 3670
Bouwbeschrijving voor „Huis“, No. 3670
Instrucciones de montaje para „Casa“, No. 3670
Istruzione per la costruzione „Abitazione Via Stazione Nr. 11“, No. 3670

Bitte legen Sie die Einzelteile nach Buchstabengruppen zusammen und beginnen Sie dann den Zeichnungen entsprechend mit dem Zusammenbau.

Arrange the individual parts by letter groups, and then begin assembling in accordance with the drawings.

Pour l'assemblage, il faut suivre l'ordre alphabétique des dessins, et dans chaque dessin l'ordre numérique des pièces.

De onderdelen volgens lettergroepen indelen en overeenkomstig de afbeeldingen monteren.

Ordenar las piezas por el orden de las letras indicadas para empezar con el montaje siguiendo el croquis.

Prego mettere insieme i pezzi singoli secondo gruppi alfabetici, poi cominciare il montaggio corrispondente ai disegni.

Inhalt/Contents/Contenu/Inhoud

38110 = 1x	55284 = 1x	55291 = 1x	55300 = 3x	55308 = 2x	55316 = 1x
55277 = 1x	55285 = 1x	55292 = 1x	55302 = 1x	55309 = 1x	55317 = 2x
55278 = 1x	55286 = 1x	55293 = 1x	55303 = 1x	55310 = 1x	55318 = 4x
55279 = 2x	55287 = 1x	55294 = 1x	55304 = 3x	55311 = 1x	
55280 = 1x	55288 = 1x	55296 = 8x	55305 = 1x	55312 = 1x	
55281 = 1x	55289 = 1x	55297 = 3x	55306 = 2x	55313 = 2x	
55283 = 1x	55290 = 1x	55299 = 8x	55307 = 2x	55314 = 1x	

Unsere Erzeugnisse entsprechen den Sicherheitsanforderungen an Spielzeug und dürfen deshalb das Verbandszeichen DIN tragen.

Wir verwenden den recyclefähigen Kunststoff Polystyrol 



Zum Erwerb dieses **VOLLMER**-Bausatzes gratulieren wir Ihnen. Sie haben beim Zusammenfügen bestimmt viel Freude, weil alles paßt und somit keine Nacharbeit erforderlich ist.

Ein erstklassiger Kunststoff-Kleber gehört dazu, um jede Enttäuschung auszuschließen. (ist nicht im Bausatz enthalten)

VOLLMER Suprazement S 30 und **Supranol 2000** - die giftfreien Superkleber - kleben sauber und verschweißen dauerhaft. Durch hohen Verzögerungseffekt wird vorzeitiges Austrocknen verhindert.

Suprazement S 30 mit handlichem Pinselverschluß für großflächige Teile.

Supranol 2000 mit Feinkanüle für punktgenaues Arbeiten in der ergonomisch richtig geformten Flasche.

Irrtum und Änderungen vorbehalten.

 Vollmer GmbH & Co. KG, Postfach 40 09 20, D-70409 Stuttgart



Printed in Germany - Imprimé en Allemagne
 Gedruckt in Duitsland

A

2x 55297

55278

2x 55300

4x 55299

55311

4x 55296

55285

B

4x 55299

4x 55299

4x 55296

55277

4x 55296

55300

55297

55312

55284

2

C

55314

55280

55281

D

55293

55294

55292

2x 55279

B

A

55283

3

C

D

55316

4

