

Sound nachrüsten:
Retrofitting sound
Sonorisation / Retrofit-geluid

*** Bitte Brückenstecker entfernen und aufbewahren!**
Please remove and save the DC Bridge!
Supprimer e conservez l'interface digitale!
De brugstekker s.v.p. verwijderen en bewaren!

Zurüstbauteil
Add-on part /
Partie additionnelle /
Add-on-onderdeel

Lautsprecher
Loudspeaker /
Haut parleur /
Luidspreker

Gewicht entfernen
remove weight /
enlever le poids /
gewicht weghalen

Vorlaufdrehgestell Montage:
Leading truck assembly
Montage des bogies marche avant
Montage loopdraaistellen voor

Schmierung / Ölung:
Lubrication / Oiling
Lubrification / huilage
Smering / olie

zu verwendende Schraubendrehertypen /
Types of screwdrivers to use /
Types de tournevis à utiliser /
Soorten schroevendraaiers om te gebruiken

A = PH0
B = PH00

Zurüstbauteil nur für Fahrbetrieb ohne Kupplung:
 Component only for driving operation w/o coupler
 Composant uniquement pour l'opération de conduite sans attelage
 Component alleen voor rijden zoner koppeling


wahlweise
alternatively /
choix / naar keuze

Zum Abstellen der voll ausgerüsteten Lok (Vitrinenmodell) sind die Transportsicherungen auf der Platte zu entfernen und aufzubewahren! /
To keep the fully equipped loco (showcase model), the transport locks on the plate must be removed and stored! /
Pour conserver la locomotive entièrement équipée (modèle vitrine), les verrous de transport de la plaque doivent être enlevés et rangés! /
Om de locomotief volledig uitgerust te houden (showroommodel), moeten de transportvergrendelingen op de plaat worden verwijderd en opgeborgen!

ERSATZTEILE DAMPFLOKOMOTIVE BR 91.3

Spare parts for Steam Locomotive BR 91.3

Bei Ersatzteilanforderung bitte immer die vollständige Ersatzteil-Nr. angeben • Please order the wanted spare part with the complete spare part item number.



Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*	Bezeichnung / Description	ET-Nr. / spare part N°	PG*
Führerhaus komplett / Driver cab, complete	50730-03	12	Luftkessel, Rangiertritte, Stufe / Air tank, switching steps, step	50730-120	8
Inneneinrichtung mit Leiterplatte / Interior design w PCB	50734-09	9	Bremsschlauch, Zughaken, Heizeleitung / Brake hose, towing hook, heating cable	50730-122	7
Kohlekasten komplett / Coal box complete	50734-10	9	Leiterplatte vorne / Front PCB	50730-124	10
Dachabdeckungen / Roof covers	50734-15	6	Leiterplatte Mikrosensor / PCB Microsensor	50730-127	11
Fenster / Window	50734-17	8	Luftkessel / Air tank	50730-128	8
Windabweiser (2 Stück) / Wind deflector (2 pcs.)	50730-19	6	Lokrahmen mit Zahnräder / Loco frame with gear wheels	50734-129	14
Handstangen Führerhaus-Kohlekasten / Handrails driver cab-coal box	50734-23	9	Kupplungsschacht mit Verlängerung vorne / Coupling shaft with extension front	50730-132	9
Kupplungsfeder (4 Stück) / Spring (4 pcs.)	40500-26	6	Kupplungsschacht mit Verlängerung hinten / Coupling shaft with extension rear	50730-133	9
Pfeife, Abdeckung Dach / Whistle, roof cover	50734-29	7	Zylinder mit Gestänge links / Cylinder with linkage left	50730-134	12
Rauchkammertür komplett / Smoke box door, complete	50734-34	10	Zylinder mit Gestänge rechts / Cylinder with linkage right	50730-136	12
Anbauteile Rauchkammertür / Add-on parts smoke box door	50734-43	9	Leitungen, Sandfallrohre, Handrad / Pipes, sand pipes, handwheel	50730-138	10
Schornstein / Chimney	50730-51	8	Vorläufer mit Radschleifer / Forerunner with wheel slider	50730-141	10
Kessel komplett / Boiler complete	50734-58	17	Vorläuferferradsatz / Forerunner wheelset	50730-142	10
Puffer / Buffer	50734-60	7	Treibradsatz (3 Stück) / Wheelset drive (3 pcs.)	50730-144	13
Anbauteile Kessel / Boiler add-on parts	50734-66	14	Federn (2 Stück) / Springs (2 pcs.)	50730-145	8
Kesselrückwand / Cab instruments wall	50730-71	7	Kuppelstangen / Coupling rods	50730-146	10
Federpaket / Spring assembly	50730-72	7	Schraube Kuppelstange (4 Stück) / Coupling rod screw (4 pcs.)	50734-147	9
Motor komplett / Motor, complete	50730-73	17	Kurbelbolzen, Kurbelhebel, Kurbelstange, Niet / Crank pin, crank lever, crank rod, rivet	50730-148	10
Feder Lautsprecherhalter / Spring loudspeaker holder	50730-74	8	Achshalter mit Radschleifer / Axle holder with wheel slider	50730-149	9
Boden / Bottom	50730-75	9	Bremsgestänge, Abdeckung Vorläufer / Brake construction, cover forerunner	50730-150	7
Wasserkasten / Water tank	50734-77	11	Schrauben (27-tlg) / Screws (27 pcs.)	50730-151	7
Brückenstecker / Strapping plug	50730-79	9			
PCB Feuerbüchsenlicht / PCB Firebox light	50730-80	11	ET aus unserem Standard-Programm / Spare parts standard range		
Leiterplatte / PCB	50730-82	16	Haftreifen (10 Stck.) / Friction tyres (set of 10)	56028	
Leiterplatte Fahrwerksbeleuchtung (2 Stück) / PCB chassis lighting (2 pcs.)	50730-85	12	Kupplung, vollst. (2 Stck.) / Coupling, complete (set of 2)	56030	
Gehäuse komplett / Body complete	50734-88	14	H0 PIKO Kurzkupplung (4 Stck.) / Short Coupling (4 pcs.)	56046	
Lampe hinten (2 Stück) / Rear lamp (2 pcs.)	50730-93	8	PIKO SmartDecoder XP PluX16 / PIKO SmartDecoder XP PluX16	56502	
Trittbrett, Leitungen Gehäuse / Running board, cables body	50734-99	8	PIKO SmartDecoder XP Sound / PIKO SmartDecoder XP Sound	56643	
Handstangen Führerhaus (4 Stück) / Handrails driver cab (4 pcs.)	50730-102	8			
Umlauf / Walkway	50734-106	9			
Halter Umlauf (2 Stück) / Walkway holder (2 pcs.)	50730-109	8			
Umlauf klein komplett / Small walkway, complete	50734-112	9			
Bremsschlauch, Zughaken, Griffe Pufferbohle / Brake hose, towing hook, handles buffer beam	50730-117	8			

*Preisgruppe *price category