


66906 Kirche "St. Georg" mit micro-sound Glockenläuten H0


*Church »St. George« with micro-sound Bells Ringing H0
Eglise « Saint-George » avec micro-sound Son de cloche H0
Iglesia »San Jorge« con sonido de campanas H0
Kerk "St. Georg" met micro-sound klokkenluiden H0*




1



2



3 (4x)



4

5 (8x)

7 (2x)




8


10


6 (2x)



9

11 (2x)










BG (7x)

M1 (7x)



U




M2


E




91



92







93




DB (2x)







5.




6.





7. 3x



8.







11.

*Teil 2 genau an dieser Linie ausrichten!
Eingangsbereich ist wichtig!*


*Add part 2 in the correct position.
Pay attention to the marking.
The entrance area is important!*



12.



Detail (2 : 1)




*Achtung!
Saubere verkleben!
Kleberückstände entfernen!*


*Attention!
Glue accurately!
Remove arrears of glue.*

Detail (2 : 1)



13.



bündig / flush



14.



15.


24


29

16.


17.

(36)






20.




28



Platz für Teil 61!

Space for part 61!


Detail (1,5 : 1)



Achtung!
Aussenkorpus kommt erst später hinzu.
Nur in diesem Bereich ankleben!

Attention!
Outer part will be added later.
Glue accurately only in this area.


21.



Teil 28 vorsichtig kippen.

Overturn part 28 carefully.

22.




**Bitte Arbeitsschritte
auf der nächsten
Seite beachten.**

**Please turn over
for following
work steps.**

23.


Arbeitsschritte 22 und 23 gehen ineinander über.

Step 22 and 23 merge.



Klebefläche (Teil 61)

Surface for adhesive (part 61).




61

24.




An Kirchturm ankleben.

Fix at church spire.





Achtung!
Kleberückstände entfernen!

Attention!
Remove arrears of glue.




25.



Innenansicht Teil 26 und 65.


Interior view part 26 and 65.




26.

26


65



27.



28.




*Platz für Teil 41!
Kleberückstände entfernen!*



*Space for part 41!
Remove residues of glue.*



29.




30.




*Platz für Teil 38!
Kleberückstände entfernen!*


*Space for part 38!
Remove residues of glue.*




39



31.




32




Platz für Teil 38!

Space for part 38!




32.




33.


68




34.




35.




36.




37.







38.




39.









46.



47.




48.




49.

Balkengravur sichtbar!


Engraving visible!



82




50.




76

51.







Balkengravur sichtbar!



Engraving visible!




52.












57.






59.




60.




**Achtung Verdrehgefahr!
Ecke beachten.**

**Danger to twist the parts!
Pay attention to the corner
of the roof!**







16




61.

15







63.




64.




65.




66.




67.




68.




69.




70.



71.







73.


Ansicht von unten / bottom view (1 : 1)

Achtung!
Kleberückstände entfernen!

Attention!
Remove residues of glue!




92




Pfeilrichtung
= Kabelausgang

direction of arrow
= cable outlet




75.




89 / 90 + U

Nach Wahl.


At your choice.



U




76.



Freimachung auf der Anlage: Ø 70 mm


Hole on the model railroad layout: Ø 2.76 in.



78.

*Elektronikeinheit E mit einer
1/4-Drehung befestigen.*


Fix electronic unit E with a 1/4-turn.



79.

Kabelausgang in Pfeilrichtung.


Cable outlet in direction of arrow.



80.


*Anschluss an einen üblichen
16-V-Modellbahntrafo. Für Gleich-
und Wechselstromanschluss geeignet.*

*The connection is made via a usual
16 V transformer, suitable for AC/DC.*




Anschlussplan für NOCH Sound-Szenen

Electrical connection plan for NOCH Sound Scenes



Dachrinnen-System / Gutter System



Deutsch

Mit dem Dachrinnenbausatz können Sie Dachrinnen und Fallrohre individuell auf Ihr Gebäude anpassen.

Beginnen Sie immer mit dem Anbringen der Dachrinnen am Dach. Kürzen Sie diese mit einem scharfen Messer.

Achten Sie darauf, mindestens einen Regenablauf an einer Seite beizubehalten. Sollten Sie zwei Regenabläufe rechts und links benötigen, schneiden Sie die überschüssige Länge der Dachrinne aus der Mitte heraus und setzen Sie beide Enden anschließend wieder zusammen.

Passen Sie anschließend - wenn notwendig - das Winkelstück an den bestehenden Dachvorsprung an und stecken Sie es von unten in den Ablauf der Dachrinne.

Längen Sie die Fallrohre entsprechend der Höhe des Gebäudes ab.

English

To create individual drain pipes for your model building use the rain drain kit.

Start with the fixation of the roof rails. Shorten them with a sharp cutter. Leave at least one drain outlet at each roof rail.

If you need two outlets (right and left), cut away the middle part of the roof rail and connect both ends afterwards.

Put the angle pieces into the drain outlet from the bottom.

Shorten the water downpipes according to the height of your model building.



... wie im Original

Sound-Szenen • Sound Scene • Scène sonore • Escena con sonido • Sound scene

Ⓢ Gebrauchsanleitung

Vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und Anleitung genau lesen und beachten. Bei diesem Produkt handelt es sich um einen Modellbau-Bastelartikel und nicht um ein Spielzeug. Für die fachgerechte Anwendung bzw. Weiterverarbeitung ist Werkzeug und Zubehör wie ein scharfes Bastelmesser, eine scharfe Schere und spezielle Kleber nötig.

Die fachgerechte Weiterverarbeitung dieses Modellbauproduktes birgt daher ein Verletzungsrisiko! Das Produkt gehört aus diesem Grund nicht in die Hände von Kindern!

Dieses Produkt sowie Zubehör (Klebstoffe, Farben, Messer, usw.) unbedingt außer Reichweite von Kindern unter 3 Jahren halten! Lassen Sie Kinder nur unter fachkundiger Aufsicht von erwachsenen Modellbauern diese Bausätze bearbeiten.

Beim Basteln mit diesem Produkt unbedingt beachten: Nicht essen, trinken oder rauchen. Farben und Klebstoffe nicht mit Augen, Haut oder Mund in Berührung bringen. Dämpfe nicht einatmen. Von Zündquellen fernhalten. Die Anleitung und Hinweise des Herstellers genau beachten. Erste Hilfe bei Augenkontakt: Auge unter fließendem Wasser ausspülen und dabei offen halten. Umgehend ärztliche Hilfe konsultieren.

ACHTUNG: Diese Produkte sind kennzeichnungspflichtig und dürfen daher nur in Verbindung mit der Original-Verpackung und dieser Anleitung weiter gegeben werden!

Anschluss des Sound-Moduls an eine Stromquelle:

Das schwarze Kabel direkt an einen der beiden Lichtstrom-Ausgänge am Trafo anschließen. Das rote Kabel wird an den anderen Lichtstrom-Ausgang des Trafos angeschlossen. Der Sound ertönt nun dauerhaft. Falls gewünscht, können Sie den Sound schaltbar machen. Dazu kann ein Schalter oder ein Schalterpult (nicht im Lieferumfang enthalten) verwendet werden. Unterbrechen Sie mit diesem Ein- / Aus-Schalter den Stromkreis am roten Kabel.

ACHTUNG: Den Anschluss des Elektronikmoduls niemals unter Spannung vornehmen, vorher Netzstecker des Trafos ziehen. Stellen Sie einen sicheren Stromanschluss her z.B. durch eine Lüsterklemme. Bei einem Wackelkontakt wird die Sicherheits-schaltung des Spannungswandlers aktiviert. Ist dies der Fall, Anschluss überprüfen, Netzstecker ziehen und 10 Sekunden warten. Danach wieder einstecken.

Ⓢ USA Instruction manual

Read and follow these safety precautions and instructions carefully before use. This product is a model building item and not a toy.

For appropriate application and use, tools like a sharp cutter, a sharp pair of scissors and special glue are necessary. Therefore, appropriate work with this model building product does pose risk of injury! For that reason this product is not for children!

Keep this product as well as all accessories (glue, paints, cutter etc.) out of reach of children under 3 years of age! Let children build this kit only if supervised by a competent adult modeller.

For the use of paints and glues please follow these safety precautions carefully: Do not eat, drink or smoke. Avoid any contact with eyes, skin or mouth. Do not breathe any vapours. Keep away from ignition sources. Follow the instructions and safety precautions of the manufacturer carefully. First aid for contact with eyes: Flush the eye with clean water holding the eyelid open. Immediately consult medical advice.

ATTENTION: These products are subject to the accurate labelling and are to be forwarded only with the original packing and this instruction manual!

How to connect the sound module to a power source:

Connect the black cable directly to one of the two light current outputs of the transformer. Connect the red cable to the other light current output of the transformer. Now you can hear a permanent sound. If desired you can make the sound switchable. For this you can use a switch or a control panel (not included in the scope). Interrupt the electric circuit with this on/off switch at the red cable.

ATTENTION: Never connect the electronic module when voltage is connected to it; pull out the plug of the transformer before. Assemble a safe electrical connection e.g. using an insulating screw joint. In case of a loose connection the electric safety device of the voltage transformer will be activated. If this is the case, check the connection, pull out the power plug and wait for 10 minutes. Then plug it in again.

Ⓢ Instructions d'emploi

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire et suivre attentivement les consignes de sécurité et le mode d'emploi.

Cet article est un produit de bricolage pour modélisme et n'est pas un jouet. Pour le montage, des outils tels une lame aiguisée, des ciseaux aiguisés ainsi qu'une colle spéciale sont nécessaires. De ce fait, un risque de blessure est possible! Pour cette raison, tenir ce produit hors de portée des enfants!

Tenir absolument ce produit et les accessoires (colle, peintures, lames etc.) hors de portée des enfants de moins de 3 ans! Ne pas laisser les enfants assembler ces kits sans surveillance d'un adulte compétent.

Pour l'utilisation des colles et des peintures, veuillez suivre les précautions suivantes: Ne pas manger, boire ou fumer lors de la manipulation. Eviter tout contact avec les yeux, la peau et la bouche. Ne pas inhaler les vapeurs. Tenir à l'écart des sources inflammables. Veuillez suivre attentivement le mode d'emploi et les indications du fabricant. Premiers secours en cas de contact avec les yeux: Rincer immédiatement et abondamment à l'eau en les maintenant ouverts et consulter un ophtalmologiste.

ATTENTION : Ces produits sont soumis à l'étiquetage et donc ils doivent être transmis seulement sous emballage d'origine et avec ces instructions !

L'alimentation électrique du module de son :

Le câble noir est raccordé directement à l'une de deux sorties d'éclairage du transformateur. Le câble rouge est branché à l'autre sortie d'éclairage du

transformateur. Maintenant, le son est émis de manière continue. Si désiré, le son peut être commuté en utilisant un interrupteur ou un pupitre de commande (ne pas inclure). Cet interrupteur vous permet de disjoncter le circuit électrique au câble rouge.

ATTENTION : Ne branchez jamais le module électronique sous tension ! Il faut retirer la fiche secteur avant. Faites une bonne alimentation électrique, p.ex. par un domino. En cas d'un faux contact, le circuit de sécurité du transformateur de tension est activé. Dans ce cas, il faut vérifier le branchement, retirer la fiche secteur et attendre pour 10 secondes. Ensuite, la rebranchez.

Instrucciones de empleo

Antes de utilizar este producto, leer atentamente las instrucciones de seguridad y el modo de empleo.

Este producto es un artículo de bricolaje para modelismo y no un juguete. Para la utilización o elaboración posterior correcta se necesitan herramientas y accesorios como un cuchillo afilado, tijeras puntiagudas y pegamento especial. El tratamiento correcto de este producto posee riesgos escondidos de lesión. ¡Por eso mantener este producto fuera del alcance de los niños!

¡En ningún momento dejar el producto así como los accesorios (pegamento, colores, cuchillos, etc.) al alcance de niños menores de 3 años! La utilización de este producto por niños deberá realizarse solo bajo vigilancia de un adulto modelista.

Durante el bricolaje con este producto atender en todo caso las indicaciones siguientes: no comer, beber ni fumar. Evitar el contacto de colores o pegamento con la piel, boca y los ojos. Evitar la inhalación de vapores. No exponer a fuentes de calor. Seguir exactamente las instrucciones e indicaciones del fabricante. En caso de contacto con los ojos lavar con abundante agua manteniendo los párpados abiertos y buscar atención médica inmediatamente.

¡ATENCIÓN: Estos productos tienen obligación de ser etiquetados y solo deben ser transmitidos con el embalaje original y estas instrucciones!

Conexión del módulo de sonido a una fuente de alimentación:

Conecte el cable negro directamente a una de las dos salidas del flujo luminoso eléctrico del transformador. Conecte el cable rojo a la otra salida del flujo luminoso de electricidad del transformador. El sonido sonará de forma permanente. Si lo desea, puede hacer que el sonido suene cuando lo desee. Para ello necesitará utilizar un interruptor o panel de mando (no incluido). Accionando o apagando el interruptor se accionará o interrumpirá la corriente en el cable rojo.

ADVERTENCIA: Nunca haga la conexión del módulo electrónico mientras esté conectado, antes desconecte el transformador. Hacer una conexión eléctrica segura utilizando por ejemplo una regleta. En caso de falso contacto, se activa el transformador de seguridad del convertidor de tensión. Si se da el caso, comprobar la conexión, desconecte la corriente de alimentación y espere 10 segundos. A continuación, vuelva a conectarlo.

Gebruiksaanwijzingen

Voor gebruik de veiligheidswaarschuwingen en instructies goed lezen en in acht nemen. Dit product is een modelbouw-knutsel-artikel en geen speelgoed. Voor de juiste toepassing en verwerking is gereedschap en toebehoren zoals een scherp mes, een scherpe schaar en speciale lijm nodig. Vakkundige verwerking van dit modelbouwproduct vormt kans op letsel! Daarom buiten bereik van kinderen houden!

Dit product en toebehoren (lijm, verf, messen enz.) absoluut buiten bereik van kinderen onder de 3 jaar houden! Laat kinderen alleen onder vakkundige begeleiding van een volwassen modelbouwer deze bouwset bewerken.

Let bij het in elkaar zetten van dit product absoluut op: niet eten, drinken of roken. Verf en lijm niet in aanraking brengen met ogen, huid of mond. Niet inademen. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen.

De handleiding en instructies van de fabrikant nauwkeurig opvolgen.

Eerste hulp bij oogcontact: ogen open houden en met stromend water uitspoelen en. Direct een arts raadplegen.

LET OP: deze producten zijn geëtiketteerd en mogen daarom alleen in de originele verpakking en deze handleiding worden doorgegeven!

Aansluiten van de sound-module op een stroombron:

De zwarte draad direct op één van de beide lichtstroomuitgangen van de trafo aansluiten. De rode draad wordt aan de andere lichtstroomuitgang van de trafo aangesloten. Het geluid laat zich nu continu horen. Indien gewenst kan het geluid schakelbaar gemaakt worden. Hiervoor kan een schakelaar of schakelblok (niet inbegrepen) worden gebruikt. Onderbreek met deze aan/uit schakelaar de stroomkring op de rode draad.

LET OP: Het aansluiten van een elektronicamodule nooit onder spanning doen, eerst de netstekker van de trafo uit het stopcontact halen. Draag zorg voor een deugdelijke stroomaansluiting, bv. door een kroonsteen. Bij een slecht contact wordt de veiligheidsschakeling van de converter geactiveerd. Is dit het geval, aansluitingen controleren, netstekker losmaken en 10 seconden wachten.

Modellbauartikel, kein Spielzeug!

Model building item, not a toy!

Not suitable for children under 14 years!

Article de modélisme. Ceci n'est pas un jouet.

Articolo di modellismo, non è un giocattolo!

Artículo para modelismo ¡No es un juguete!

Artigo para modelismo.

Este artigo não é um brinquedo!

Výrobek určený pro modeláře, nejedná se o hračku!

Modelbouwartikel, geen speelgoed!

Made in Vietnam.


... wie im Original

NOCH GmbH & Co. KG

Lindauer Straße 49

D-88239 Wangen im Allgäu

Tel.: +49 - 75 22 - 97 80-0

Fax: +49 - 75 22 - 97 80-80

E-Mail: info@noch.de

www.noch.de - www.noch.com



[illegible]



... wie im Original

Ebenfalls erhältlich / Also available:



H0 66713 Laser-Cut Bausatz Hofgut »Franz Furhmann & Co.«
Laser-Cut Kit Great Farm »Franz Furhmann & Co.«



H0 66701 Laser-Cut Bausatz micro-motion Liebes-Stadl
Laser-Cut Kit micro-motion Love Barn